

Gebruiksaanwijzing BS-1

De BS-1 moet worden aangesloten op een voedingsspanning van 9 -12Volt dc.


De BS-1 kan worden gebruikt om, afhankelijk van het gekozen programma, 2 tot 5 leds te laten oplichten.

Er zijn 10 programma's beschikbaar.


Elke keer als het jumpertje op JP1 wordt geplaatst, zal het volgende programma worden gekozen.

Hoe de leds worden aangesloten is hieronder op tekening weergegeven.

De leds worden aangesloten aan de 6 polige stekker gemerkt met 12345-.



Schematische voorstellingen van een led.



Schema en andere info: <http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=bs-1-nl>